

ИНФОРМАЦИОНЕН ФИШ ЗА СЪСТАВКИТЕ

Продукт: Обезмаслител за домашна употреба EAZY HOME DEGREASER

Предназначение: Мултифункционален обезмаслител отстранява ефикасно мазнините и замърсяванията от кухненски уреди – печки, микровълнови, котлони, абсорбатори, скари, фритюрници, тенджери и др. Приложим за почистване на климатици, метални прибори и съдове, инструменти, велосипеди, двигатели, мотори, автомобили, стъклокерамични плотове, дограма, щори и комарници; фуги, теракота и фаянс; столова и маси от метал и пластмаса; лепкави остатъци от стикери. Може да се използва за предварително третиране на мазни петна от дрехи, покривки и други тъкани.

Производител: "Доверие-Грижа" ЕАД

Състав:

UFI: 7A20-E0WS-W00X-P1V9

| |
|-------------------------------|
| AQUA |
| ALCOHOLS, C12-15, ETHOXYLATED |
| CAPRYLYL/CAPRYL GLUCOSIDE |
| ISOPROPYL ALCOHOL |
| POTASSIUM HYDROXIDE |
| CITRIC ACID MONOHYDRATE |
| TETRASODIUM EDTA |
| PARFUM |
| BENZYL SALICYLATE |
| CITRONELLOL |
| HEXYL CINNAMAL |
| COLORANT |

*Допълнителна информация за химичните вещества и смеси: [European Chemicals Agency](https://ec.europa.eu/chemicals/)