

РЪКОВОДСТВО ЗА РАБОТА С НАМА LCD Термометър “ТН100” 75297

1. НАСТРОЙКА НА ЧАС

1. В меню “HOME TIME”, натиснете <set> и задръжете за 2 секунди, за да изберете между формат 12/24ч.
2. Нагласете текущия час, като натискате <adjust>, за да увеличавате числото и натиснете <set> за потвърждение
3. Нагласете минутите, като натискате <adjust>, за да увеличавате числото и натиснете <mode>, за да потвърдите и излезете от менюто.

НАСТРОЙКА НА АЛАРМАТА

1. В меню “Alarm Mode”, натиснете <set> и задръжете около 2 секунди, за да преминете към настройка на час за аларма, и използвайте <adjust>, за да увеличавате числото и натиснете <set>, за да потвърдите.
2. Нагласете минутите, като натискате <adjust>, за да увеличавате числото и натиснете <mode>, за да потвърдите и излезете от менюто.

Настройка на календара

1. В менюто “Calendar” , натиснете <set> за около 2 секунди, за да настроите година, като използвате <adjust>, за да увеличавате числото и натиснете <set>, за да потвърдите годината.
2. Нагласете месец, като натискате <adjust>, за да увеличавате числото и натиснете <set>, за да потвърдите месеца.
3. Нагласете ден, като натискате <adjust>, за да увеличавате числото и натиснете <mode>, за да потвърдите деня.

БУТОН ЗА НАСТРОЙКА ПАРАМЕТРИТЕ НА ТЕМПЕРАТУРАТА И ВЛАЖНОСТТА В ПОМЕЩЕНИЕТО

1. Натиснете <set>, за да изберете °C или °F.
2. Натиснете <adjust>, за да изберете MAX /максимална/ или Min /минимална/ температура и влажност. Натиснете <adjust> и задръжете за около 2 секунди, записите за температура и влажност ще бъдат изтрени и устройството ще се рестартира автоматично.

БУТОН АЛАРМА

1. Натиснете <adjust> за да отворите функция Аларма.
2. Когато алармата се включи, натиснете <snooze> или не натискайте никакъв бутон, и алармата ще се включи отново.

ЗАБЕЛЕЖКА: Когато включите термометъра, на дисплея за прогноза на времето ще се появи облак и слънце за около 24 часа и после ще се промени в съответствие с данните за температура и влажност.